

Drawer setting: abbreviations


Chest of drawers

- SP** = Thickness of the drawer
- LN** = Nominal runner length
- PM** = Depth of the cabinet
- X** = Internal width of the cabinet

Préparation du tiroir : légende

Meuble à tiroirs

- SP** = Épaisseur du tiroir
- LN** = Longueur nominale de la coulisse
- PM** = Profondeur du meuble
- X** = Largeur intérieure du meuble




Drawer dimensions

- LC** = Runner length - 10 mm
- X - 41** = Internal width of the drawer

Dimensions du tiroir

- LC** = Longueur de la coulisse - 10 mm
- X - 41** = Largeur intérieure du tiroir



The drawer length is 10 mm shorter than the runner length

La longueur du tiroir est 10 mm inférieure à la longueur de la coulisse

The internal width of the drawer is 41 mm less than the internal width of the cabinet

La largeur intérieure du tiroir est 41 mm inférieure à la largeur intérieure du meuble


Futura - Clip version - Drawer drilling
Futura - Clip - Perçage du tiroir

Drawer drilling

Drawer with frontal - three-sided (view from below)
Template for drawer drilling - see page 38

Perçage du tiroir

Tiroir avec façade - trois côtés - (vue de dessous)
Gabarit pour les perçages du tiroir - voir page 38




Drawer drilling

Internal drawer - four-sided (view from below)
Template for drawer drilling - see page 38

Perçage du tiroir

Tiroir interne - quatre côtés - (vue de dessous)
Gabarit pour les perçages du tiroir - voir page 38



Rear hook
Accrochage arrière

